

Entretien

Pré-finitions et finitions de vos Menuiseries bois :

- **Egalisateur de teinte et pré-peinture blanche :**
les couches de finitions (2 minimum) devront être impérativement réalisées dans les 2 mois suivant la pose.
- **Finition par lasure ou laquage :**
lasure ou laque à renouveler environ tous les 2 ans suivant les conditions climatiques de votre région et l'exposition de votre menuiserie aux intempéries.

Entretien des menuiseries Bois

Nous vous recommandons de la lasure ou de la peinture microporeuse, compatibles avec l'égalisateur de teinte, la pré-peinture, la lasure et notre laquage en phase aqueuse.

- Les peintures ou lasures microporeuses laissent respirer le bois tout en repoussant l'eau. Nous vous recommandons des lasures microporeuses intégrant un filtre anti-UV. Votre produit conserve ainsi sa couleur d'origine.
- Les saturateurs à base d'huile sont compatibles avec les produits livrés uniquement avec égalisateur de teinte. Ces produits doivent être appliqués tous les ans car ils se délavent rapidement mais ils restent la solution la plus écologique pour finir et protéger la menuiserie.

Précautions :

- Ne jamais nettoyer votre porte ou votre fenêtre à l'aide d'un nettoyeur haute pression !
- Pour le nettoyage, utilisez simplement une éponge humide (partie non abrasive uniquement) puis rincez à l'eau claire.
- Certains de nos accessoires en laiton et en Inox bénéficient d'un traitement spécial (respectivement Titan Protection® et Inox Protection®) et sont garantis 10 ans. Veillez à bien respecter les consignes d'entretien.

► Comment procéder ?

- Pour le dormant, vous n'avez pas d'autre choix que effectuer ce travail verticalement. N'oubliez pas de protéger les gâches.
- **Pour l'ouvrant**, l'idéal est de travailler à plat et de préférence sur des tréteaux dans un endroit bien ventilé et peu poussiéreux.
- **Les joints de l'ouvrant** ne doivent pas être peints ou lasurés au risque d'altérer leurs caractéristiques mécaniques.
- **Avant la première application**, égrener (poncer) plus ou moins la menuiserie avec du papier de verre fin (grain n°100 ou 150) et ce, quelle que soit la lasure ou la peinture que vous utilisez. Veillez à respecter le fil du bois (le sens des veines). Puis dépoussiérez, appliquez la première couche, respectez le temps de séchage préconisé par votre fournisseur de lasure ou de peinture, refaites un égrenage très léger entre deux couches et dépoussiérez à nouveau avant la deuxième application.
- **L'égrenage** est un ponçage très léger qui consiste à enlever le film de lasure ou de peinture qui est altéré par le temps et craquelé par le soleil. Attention toute fois à ne pas poncer à blanc et faire apparaître le bois brut. Le bois doit rester égalisé en teinte.

Entretien des menuiseries PVC :

Entretien à l'aide d'une éponge humide (partie non abrasive uniquement) puis rinçage à l'eau claire.

Entretien des menuiseries Aluminium :

Entretien à l'aide d'une éponge humide (partie non abrasive uniquement) puis rinçage à l'eau claire. Ne pas utiliser de solvant au risque d'atténuer la teinte de la laque sur la surface traitée.

Entretien des organes de fermeture

Un entretien annuel est fortement recommandé.

Mettre un peu d'huile sur les organes de fermeture et de rotation ainsi que le barillet (avec un pinceau, un chiffon ou une brosse).